



DEEBOT  +
Návod k použití

Důležité poučení o bezpečnosti

DŮLEŽITÉ POUČENÍ O BEZPEČNOSTI

Při používání elektrického spotřebiče je vždy třeba řídit se základními bezpečnostními opatřeními včetně těchto:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD NÁVOD SI USCHOVEJTE

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s jeho používáním spojená. Děti nesmí spotřebič používat jako hračku. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí děti provádět bez dohledu.
2. Uklidíte prostor, který se chystáte vysávat. Odstraňte z podlahy kabely a drobné předměty, které by se mohly do spotřebiče zaplést. Zasuňte trásně běhounů pod běhouny a zvedněte z podlahy věci, jako jsou závěsy nebo ubrusy.
3. Pokud je v luxovaném prostoru nerovnost, například schod nebo schodiště, zajistěte, že

spotřebič bude schopen tuto nerovnost zaznamenat a nepřepadne přes ni. V určitých případech může být potřeba umístit k nerovnosti fyzickou překážku, aby spotřebič přes nerovnost nepřepadl. Překážka nesmí představovat riziko zakopnutí.

4. Používejte spotřebič pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Používejte pouze doplňky doporučené nebo prodávané výrobcem.
5. Zkontrolujte, že napětí vašeho zdroje odpovídá napětí uvedenému na stanici automatického vyprazdňování.
6. Používejte POUZE V INTERIÉRU domácnosti. Spotřebič není určen pro používání venku ani v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
7. Používejte pouze s originální dobíjecí baterií a stanicí automatického vyprazdňování dodávanou výrobcem společně se spotřebičem. Použití jiných než dobíjecích baterií je zakázáno. Více informací o bateriích najdete v oddíle Specifikace.
8. Spotřebič používejte, pouze pokud je v něm nasazená nádoba na smetí a/nebo filtry.
9. Nepoužívejte spotřebič v místě, kde jsou zapálené svíčky nebo se v něm nachází křehké předměty.
10. Nepoužívejte spotřebič při příliš vysokých nebo nízkých teplotách (nižších než $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $23\text{ }^{\circ}\text{F}$ nebo vyšších než $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $104\text{ }^{\circ}\text{F}$).

11. Dejte pozor, aby se vaše vlasy, volné oblečení, prsty nebo jiné části těla nedostaly do blízkosti otvorů nebo pohybujících se součástí spotřebiče.
12. Nepoužívejte spotřebič v místnosti, kde právě spí kojenec nebo dítě.
13. Nepoužívejte spotřebič na mokřém povrchu nebo na povrchu s vrstvou vody.
14. Dejte pozor, aby spotřebič nenasál větší předměty, jako jsou kamínky či velké kousky papíru nebo jiné předměty, které by mohly spotřebič ucpat.
15. Nepoužívejte spotřebič k vysátí hořlavých nebo výbušných materiálů, jako je například benzín, toner do tiskárny nebo kopírky, ani spotřebič nepoužívejte v místech, kde se tyto materiály mohou vyskytovat.
16. Nepoužívejte spotřebič k vysátí hořícího nebo doutnajícího předmětu, jako jsou například cigarety, zápalky, horké uhlíky nebo cokoli, co by mohlo způsobit požár.
17. Nevkládejte do sacího otvoru žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič, pokud je sací otvor ucpaný. Odstraňujte ze sacího otvoru prach, žmolky, vlasy nebo cokoli jiného, co by mohlo snižovat sání.
18. Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič nebo stanici automatického vyprazdňování za napájecí kabel, nepoužívejte napájecí kabel jako držadlo, dejte pozor, abyste jej neskřípli do dveří a abyste jej netahali přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel. Napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkým povrchem.
19. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.
20. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zásuvka. Nepoužívejte spotřebič nebo stanici, pokud nefungují správně, upadly vám na zem, jsou poškozené, nacházely se venku nebo přišly do kontaktu s vodou. V takovém případě je musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.
21. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zásuvka. Nepoužívejte spotřebič nebo stanici, pokud nefungují správně, upadly vám na zem, jsou poškozené, nacházely se venku nebo přišly do kontaktu s vodou. V takovém případě je musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.
22. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče jej vypněte příslušným tlačítkem.
23. Než začnete s čištěním nebo údržbou spotřebiče, odpojte stanici ze zásuvky.

24. Pokud budete spotřebič likvidovat jako odpad, sundejte jej nejprve ze stanice, dejte spínací tlačítko do polohy „Vypnuto“ a poté ze zařízení vyndejte baterii.
25. Před odložením spotřebiče do odpadu z něj nejprve musíte vyndat baterii a naložit s ní v souladu s místními platnými zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
26. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s místními zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
27. Zařízení nepalte, ani pokud je značně poškozené. Baterie mohou v ohni vybuchnout.
28. Pokud stanici delší dobu nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky.
29. Spotřebič se musí používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Společnost ECOVACS ROBOTICS nenese zodpovědnost za jakékoli škody nebo zranění zapříčiněné nesprávným použitím.
30. Robot obsahuje baterie, které smí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba. Pokud je třeba vyměnit baterii robota, kontaktujte prosím Zákaznický servis.
31. Pokud nebudete robota po delší dobu používat, vypněte ho a stanici odpojte ze zásuvky.

32. VAROVÁNÍ: Za účelem dobíjení baterie použijte pouze odnímatelnou dobíjecí jednotku CH1822 dodávanou společně se spotřebičem nebo CH1918 jako samostatné příslušenství.

Aby byly splněny expoziční požadavky RF, měla by být během provozu zařízení dodržena mezi zařízením a osobou, která ho provozuje, vzdálenost 20 cm.







Aby bylo zajištěno dodržení předpisů, nedoporučujeme provozovat zařízení z kratší než výše uvedené vzdálenosti. Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být umístěna společně s žádnou další anténou nebo vysílačem.

Pokud chcete od robota DEEBOT odpojit Wi-Fi modul, zapněte robota.

Umístěte robota do stanice a ujistěte se, že dobíjecí kontakty na spotřebiči DEEBOT a kolíky stanice jsou spojené.

Stiskněte a držte tlačítko pro režim AUTO na robotovi DEEBOT po dobu 20 vteřin, dokud robot třikrát nezapípá.

Pokud chcete robota DEEBOT napojit na Wi-Fi modul, vypněte robota a poté ho znovu zapněte. Po restartování robota DEEBOT se Wi-Fi modul zapne.

	Třída II
	Izolační transformátor odolný vůči zkratu
	Spínací zdroj
	Pouze pro použití v interiéru
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud

Pro státy EU

Informace o prohlášení o shodě EU naleznete na adrese

<https://www.ecovacs.com/global/compliance>



Správná likvidace výrobku

Tyto značky indikují, že v zemích EU nesmí být při likvidaci s produktem nakládáno jako s domácím odpadem. V zájmu ochrany životního prostředí a lidského zdraví před působením nesprávně zlikvidovaného odpadu prosím přistupujte zodpovědně k recyklaci a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálů. Při recyklaci spotřebiče využijte systém vrácení a sběru spotřebičů nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste si výrobek zakoupili. Ti zajistí bezpečnou recyklaci spotřebiče.

Kapsle s osvěžovačem vzduchu

Hlavní složky: Ethylenvinylacetát/kopolymer ethylen-
nu, parfém


Vizte datum výroby, datum spotřeby a číslo šarže na
obalu.

*Každá jednotka vydrží až 60 dní – založeno na 1 ho-
dině používání denně při podmínkách okolní teploty.


POZOR:

POUŽÍVEJTE POUZE PODLE POKYŇŮ. UCHOVÁ-
VEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT.
DRÁŽDÍ OČI. Zabraňte kontaktu s očima, kůží a
oblečením. V případě kontaktu s kůží nebo očima
ihned začněte oplachovat velkým množstvím vody
a oplachujte 15 minut. Pokud bude podráždění
očí přetrvávat, vyhledejte radu lékaře. Nepožívejte.
PŘI POŽITÍ nevyvolávejte zvracení. Ihned zavolejte
lékaři nebo na centrum pro otravy. NEUMIŠTŮJ-
TE POBLÍŽ TEPLA NEBO OTEVŘENÉHO OHNĚ.
Produkt nesmí používat osoby se sníženými fyzic-
kými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi.
Použijte pro robota DEEBOT pouze pro provonění
vzduchu ve vnitřních prostorách. Kapsli nerozebí-
rejte. Po manipulaci si umyjte ruce. Uchovávejte
mimo potraviny, nápoje a krmiva. Uchovávejte na
suchém a dobře odvětrávaném místě. Zlikvidujte v
souladu s místními nařízeními.


Obsah balení



Robot



Stanice automatického vyprazdňování




Napájecí kabel



Sáček na prach



Návod k použití



Postranní kartáče



OZMO Pro
Oscilační systém



Jednorázové podložky na
vytírání





Osvěžovač vzduchu
(již instalovaný)



Kapsle s osvěžovačem
vzduchu


Nákres výrobku

Robot



Poznámka: Obrázky a ilustrace slouží pouze jako reference a mohou se od skutečného vzhledu výrobku lišit. Design a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Tlačítko RESET



Indikátor
stavu Wi-Fi

Vypínač


Multifunkční
čisticí nástroj

Pohled zdola

Dobíjecí kontakty

Čidlo pro detekci
koberec

Hlavní kartáč



Univerzální kolečko

Postranní kartáče


Řídicí kola

Automaticky se vyprazdňující odpadní nádoba

Rukojeť odpadní
nádoby

Uvolňovací
tlačítko

Síťový filtr



Výstup pro automatické vyprazdňování


Houbový filtr

Vysoce výkonný filtr

Čidlo proti upadnutí


Uvolňovací
tlačítko na hlavní
kartáč

Osvěžovač vzduchu
(již instalovaný)




Čidlo proti upadnutí


Stanice automatického vyprazdňování




Stanice pro automatické vyprazdňování (horní)




Stanice pro automatické vyprazdňování (spodní)



Stanice pro automatické vyprazdňování (černá)



Napájecí kabel



Oscilační systém OZMO Pro


Nádoba



Otvor pro napouštění
vody


Tlačítko na vy-
jmutí nádoby

Jednorázová pod-
ložka na vytírání



Osvěžovač vzduchu (již instalovaný)

Osvěžovač vzduchu



Obal kapsle


Poznámky před úklidem



Uspořádejte prostor určený k úklidu tak, aby byl nábytek, jako například židle, na svém místě.



Během prvního použití nechejte otevřené všechny dveře v místnosti, abyste robotovi DEEBOT pomohli dokonale prozkoumat vaši domácnost.



V určitých případech může být potřeba umístit k hraně nerovnosti fyzickou překážku, aby spotřebič nepřepadl přes okraj.



Odklíďte z podlahy předměty, jako jsou kabely, oblečení nebo přezůvky, abyste zlepšili efektivitu úklidu.



Nestůjte v úzkých místech, jako jsou například chodby, a dbejte na to, abyste neblokovali detekční čidlo.



Před použitím výrobku na koberci s trásňovanými okraji, prosím zahrňte okraje koberce dolů.

Aplikace ECOVACS HOME

Abyste mohli plně využívat všechny dostupné funkce, doporučujeme ovládat robota DEEBOT pomocí aplikace ECOVACS HOME.

Než začnete, přesvědčte se, že:

- Váš telefon je napojený na WiFi síť.
- Na vašem routeru je povoleno 2,4GHz pásmo bezdrátového signálu.
- Světlo indikátoru WiFi na robotovi DEEBOT pomalu bliká.



Světlo indikátoru Wi-Fi

	Pomalu bliká	Odpojeno od WiFi nebo čekání na WiFi připojení
	Rychle bliká	Připojování k WiFi
	Svítil	Napojeno na WiFi

Wi-Fi připojení

Než začnete nastavovat WiFi, přesvědčte se, že robot DEEBOT, mobilní telefon a WiFi síť splňují následující požadavky.

Požadavky na robota DEEBOT a mobilní telefon

- DEEBOT je plně nabitý a vypínač robota DEEBOT je zapnutý.
- Kontrolka stavu WiFi pomalu bliká.
- Vypněte mobilní data na vašem mobilním telefonu (po nastavení je můžete znovu zapnout).

Požadavky na síť WiFi

- Používáte smíšenou síť 2,4GHz nebo 2,4/5 GHz.
- Váš router podporuje 802.11b/g/n a protokol IPv4.
- Nepoužívejte VPN (Virtual Private Network) nebo Proxy Server.
- Nepoužívejte skrytou síť.
- WPA a WPA2 používající šifrování TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) není podporován.
- V Severní Americe použijte WiFi kanály 1–11 a mimo Severní Ameriku 1–13 (konzultujte místní regulační úřad).
- Pokud používáte síťový rozšiřovač/opakovač, jsou název sítě (SSID) a heslo stejné jako u vaší primární sítě.


Provoz robota DEEBOT

Během prvního úklidu:


1. Nezapomeňte instalovat osvěžovač vzduchu, aby se vytvořila mapa v aplikaci ECOVACS HOME
2. Dohlížejte na robota DEEBOT a pomozte mu, pokud dojde k problému.

1 Spuštění


Instalujte osvěžovač vzduchu



Stiskněte





2 Pozastavení chodu (Pause)



Poznámka: Ovládací panel robota zhasne pokud je robot na několik minut pozastaven. Robota DEEBOT můžete „probudit“ stisknutím tlačítka režimu AUTO na robotovi.

3 Návrat do nabíjecí stanice

Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 vteřin pošlete robota DEEBOT zpět do stanice automatického vyprazdňování.




Oscilační systém OZMO Pro

Poznámka:

1. Nainstalujte Oscilační systém OZMO Pro pro čištění podlah.
2. OZMO Pro osciluje až 480krát za minutu, takže se hodí pro vytírání prostor s vysokou koncentrací prachu či jiných nečistot.
3. Před instalací OZMO Pro zkontrolujte, zda jsou kontakty dokonale suché.
4. Nepoužívejte OZMO Pro na kobercích.


1 Dolijte vodu




*Abyste prodloužili životnost systému OZMO™ Pro, doporučujeme na vytírání podlah používat upravenou nebo změkčenou vodu.

*Nenamáchejte OZMO Pro do vody.


2 Upevněte jednorázovou podložku na vytírání.




3 Dokonale osušte kontakty



4 Nasadte OZMO Pro




5 Začnete čistit




Osvěžovač vzduchu


1 Instalujte kapsli s osvěžovačem vzduchu



2 Dokonale osušte kontakty



3 Instalujte osvěžovač vzduchu



4 Povolte osvěžovač vzduchu v aplikaci ECOVACS HOME

Pravidelná údržba

Aby si DEEBOT udržel špičkový výkon, provádějte údržbu a výměnu součástí tak často, jak je uvedeno níže:

Část robota	Frekvence údržby	Frekvence výměny
Jednorázová podložka na vytírání	Po každém použití	Vyměňte po každém použití
Postranní kartáč	Jednou za 2 týdny	Po 3-6 měsících
Hlavní kartáč	Jednou týdně	Po 6-12 měsících
Houbový filtr/filtr s vysokou výkonností	Jednou týdně	Po 3-6 měsících
Senzor TrueDetect 3D Univerzální kolečko Čidlo proti upadnutí Nárazník Dobíjecí kontakty Kolíky stanice automatického vyprazdňování	Jednou týdně	/


Před prováděním čištění a údržby robota DEEBOT vypněte (OFF) a odpojte stanici automatického vyprazdňování od zdroje.

Pro snadnou údržbu je součástí přístroje multifunkční nástroj na čištění. Manipulujte s ním opatrně, má ostré hrany.

Poznámka: ECOVACS vyrábí různé náhradní součásti a doplňky. Více informací o náhradních součástech vám poskytne zákaznický servis.


Proved'te údržbu oscilačního systému OZMO Pro

1 Vyměňte OZMO Pro




* Až robot DEEBOT dokončí vytírání,
vylijte vodu z nádrže.

2 OZMO Pro otřete do čista




* Oscilační systém OZMO Pro
otřete čistým, suchým hadříkem.
Nenamáčejte do vody.

3 Jednorázová podložka na vytírání




Proved'te údržbu nádoby na automa- tické vyprazdňování a filtrů


1




2



3




4




Proved'te údržbu hlavního kartáče a Postranní kartáče

Hlavní kartáč


5







6




7



8



Postranní kartáče




Provedte údržbu stanice na automatické vyprazdňování


Poznámka: Než stanici automatického vyprazdňování vyčistíte a provedete její údržbu, odpojte ji ze sítě.

* Aby byla údržba provedena správně, otřete ji čistým suchým hadříkem a vyvarujte se použití čisticího prostředku nebo spreje.

Kolíky stanice automatického vyprazdňování




Zářič infračerveného signálu




Sáček na prach

1 Sáček na prach zlikvidujte




* Sáček na prach se uvolní pomocí rukojeti, díky čemuž nedojde k úniku prachu.


2 Vyčistěte kryt dmychadla



3 Vložte sáček na prach




4 Zavřete víko odpadní nádoby




Trubice na odsávání prachu


- 1 Odšroubujte kryt trubice na odsávání prachu



- 2 Vyměňte kryt trubice na odsávání prachu






- 3 Trubicu na odsávání prachu vyčistěte



Proveďte údržbu ostatních komponent

Poznámka: Než začnete čistit dobíjecí kontakty a kolíky stanice automatického vyprazdňování, vypněte robota a odpojte stanici od zdroje. Otřete komponenty suchým čistým hadříkem. Neoužívejte čisticí spreje nebo prostředky.



Světelný indikátor

DEEBOT

DEEBOT vám řekne, že něco není v pořádku s kontrolkou a hlasovou zprávou. Detailnější informace naleznete v aplikaci ECOVACS HOME a na webových stránkách.

Světelný indikátor	Scénář
Tlačítko pro režim AUTO svítí bez přerušení BÍLE.	Robot uklízí.
	Během úklidu je robot pozastaven.
Tlačítko pro režim AUTO bliká BÍLE.	Robot se nabíjí.
	Robot se spouští.
	Robot se přemisťuje.
Tlačítko pro režim AUTO svítí bez přerušení ČERVENĚ.	Nízký stav baterie.
Tlačítko pro režim AUTO bliká ČERVENĚ.	Robot má problém.

Stanice automatického vyprazdňování

Světelný efekt indikátoru stavu na stanici automatického vyprazdňování odpovídá různým podmínkám a řešením. Podrobnější podporu naleznete v aplikaci ECOVACS HOME nebo v tomto manuálu v sekci Řešení obtíží.

Světelný efekt	Stav	Řešení
Světelný indikátor je vypnutý	Stanice automatického vyprazdňování je v pohotovostním režimu.	/
	Robot DEEBOT je v režimu „Nerušit“ (Do Not Disturb).	/
Svítil nepřerušovaně BÍLE	Robot DEEBOT se vrací do stanice automatického vyprazdňování a zahajuje automatické vyprazdňování.	/
	DEEBOT provádí automatické vyprazdňování	/
	Sací síla stanice automatického vyprazdňování je snížena.	Zkontrolujte sáček na prach.
Svítil nepřerušovaně ČERVENĚ	Sáček na prach není nainstalován.	Vložte sáček na prach.
	Stanice automatického vyprazdňování nevyprázdnila nečistoty.	Vyhledejte řešení v aplikaci.
	Víko nádoby na prach není zavřené.	Přesvědčte se, že víko nádoby na prach je pevně uzavřené.

Řešení obtíží

Č.	Problém	Možné příčiny	Řešení
1	DEEBOT se nedobíjí.	DEEBOT není zapnutý (ON).	Zapněte robota DEEBOT.
		DEEBOT se nenapojil na stanici automatického vyprazdňování.	Přesvědčte se, že dobíjecí kontakty robota se napojily na kolíky stanice automatického vyprazdňování.
		Napájecí kabel není připojen ke stanici automatického vyprazdňování.	Ujistěte se, že je napájecí kabel pevně připojen ke stanici automatického vyprazdňování.
		Stanice automatického vyprazdňování není připojena k napájení.	Ujistěte se, že je stanice automatického vyprazdňování připojena k napájení.
		Baterie je zcela vybitá.	Kontaktujte oddělení zákaznické péče, kde vám pomohou.
2	DEEBOT se nemůže vrátit do stanice automatického vyprazdňování.	Stanice automatického vyprazdňování není správně napojená.	Přesvědčte se, že je stanice automatického vyprazdňování správně napojená.
		Stanice automatického vyprazdňování byla během úklidu manuálně přemístěna.	Doporučujeme během úklidu stanici automatického vyprazdňování nepřemísťovat.
		Chod robota DEEBOT byl pozastaven na více než 90 minut.	Doporučujeme nepozastavovat chod robota DEEBOT na více než 90 minut.
		Robot DEEBOT nezačal uklízet ze stanice automatického vyprazdňování.	Přesvědčte se, že robot DEEBOT začíná uklízet ze stanice automatického vyprazdňování.
3	DEEBOT se v průběhu úklidu zasekne a poté se zastaví.	DEEBOT je zachycený do něčeho na podlaze (elektrické kabely, závěsy, třásně koberce atd.).	DEEBOT se různými způsoby pokusí vymanit se z překážky. Pokud se mu to nepodaří, odstraňte překážky ručně a znovu robota zapněte.
		DEEBOT může uvíznout pod nábytkem, pod nímž je mezera podobně vysoká, jako je samotný robot.	Použijte fyzickou překážku nebo v aplikaci ECOVACS Home nastavte virtuální hranici.

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
4	DEEBOT se vrací do stanice automatického vyprazdňování ještě před tím, než dokončí úklid	Čas fungování se liší v závislosti na povrchu podlahy, komplikovanosti místnosti a zvoleném režimu úklidu. Pokud se sníží stav baterie, přepne se DEEBOT automaticky do dobíjecího režimu a vrátí se do stanice automatického vyprazdňování.	Zapněte v aplikaci ECOVACS HOME funkci nepřetržitého úklidu. Když povolíte funkci nepřetržitého úklidu, robot DEEBOT bude automaticky pokračovat v přerušném úklidovém cyklu.
		Robot DEEBOT se nemůže dostat do určitých míst blokových nábytkem nebo jinými překážkami.	Uspořádejte prostor určený k úklidu tak, aby byl nábytek a drobné předměty na svém místě.
		Stanice automatického vyprazdňování je příliš vzdálená od středu domácnosti.	Stanici automatického vyprazdňování umístěte na zeď centrální místnosti domácnosti.
5	DEEBOT neuklízí automaticky v nastaveném čase.	Funkce nastavení času úklidu je zrušena.	Robota DEEBOT naprogramujte pomocí aplikace ECOVACS Home k úklidu v určeném čase.
		DEEBOT je vypnutý.	Zapněte robota DEEBOT.
		Baterie je téměř vybitá.	Nechte robota zapnutého (ON) a napojeného ve stanici automatického vyprazdňování, aby byl plně dobítý, kdykoli je to třeba.
6	DEEBOT vynechal plochu určenou k úklidu nebo opakovaně uklízí již uklizenou plochu.	Úklidový cyklus narušují drobné předměty nebo překážky na podlaze.	Odstraňte z podlahy kabely a drobné předměty, aby byl úklid efektivní. Robot DEEBOT vynechaná místa automaticky uklízí. Nepřemisťujte robota DEEBOT manuálně ani mu během úklidového cyklu neblokujte cestu.
		Robot DEEBOT uklízí na kluzkých vyleštěných podlahách.	Než robot DEEBOT začne uklízet, přesvědčte se, že vosk na podlahu zaschnul.
		Robot DEEBOT se nemůže dostat do určitých míst blokových nábytkem nebo jinými překážkami.	Uspořádejte prostor určený k úklidu tak, aby byl nábytek a drobné předměty na svém místě.
		Čidlo vzdálenosti TrueMapping je zablokované.	Odstraňte předměty, které blokují čidlo vzdálenosti TrueMapping.

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
7	DEEBOT se nemůže připojit k domácí síti WiFi.	Zadali jste nesprávný název nebo heslo pro WiFi síť.	Vložte správný název a heslo domácí WiFi sítě.
		Nainstalovali jste nesprávnou aplikaci.	Stáhněte a nainstalujte si aplikaci ECOVACS Home.
		DEEBOT je mimo dosah signálu domácí WiFi sítě.	Přesvědčte se, že je DEEBOT v dosahu signálu domácí WiFi sítě.
		Nastavení sítě bylo zahájeno před tím, než byl DEEBOT připraven.	Zapněte spínací tlačítko. Stiskněte tlačítko RESET. DEEBOT je připraven na nastavení sítě tehdy, když indikátor WiFi pomalu bliká.
		Robot DEEBOT nepodporuje 5 GHz Wi-Fi.	Přesvědčte se, že je robot napojen na 2,4 GHz Wi-Fi.
		Potřebujete aktualizovat operační systém vašeho chytrého telefonu.	Aktualizujte operační systém vašeho chytrého telefonu.
8	DEEBOT neuklízí celou oblast.	Oblast úklidu není poklizená.	Než začne DEEBOT uklízet, odstraňte z podlahy drobné předměty a poklidte místnost.
9	Nádrž robota DEEBOT během použití vypadáva.	Nádrž není správně nasazená.	Při nasazování musí nádrž robota DEEBOT zacvaknout.
10	Postranní kartáče robota DEEBOT během použití vypadáva.	Postranní kartáče nejsou správně nasazené.	Při nasazování musí postranní kartáče zacvaknout.

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
11	DEEBOT po návratu do stanice automatického vyprazdňování nespustí automatické vyprazdňování.	Víko nádoby na prach není zavřené.	Zavřete víko odpadní nádoby.
		Sáček na prach není vložen do stanice automatického vyprazdňování.	Vložte sáček na prach a zavřete víko odpadní nádoby.
		Pokud se nespustí automatické vyprazdňování, DEEBOT manuálně přesuňte do stanice automatického vyprazdňování.	Abyste se ujistili, že DEEBOT spustí automatické vyprazdňování, vyvarujte se přesunování stanice automatického vyprazdňování během čištění.
		DEEBOT se vrací do stanice automatického vyprazdňování.	Toto je zcela normální.
		Režim Nerušit se aktivuje v aplikaci ECOVACS HOME.	Toto je zcela normální. Režim Nerušit deaktivujte v aplikaci nebo manuálně spusťte automatické vyprazdňování.
		Sáček na prach je plný.	Sáček na prach vyměňte a zavřete víko odpadní nádoby.
		Jsou-li možné příčiny vyloučeny, mohlo by jít o slehání součástky.	Kontaktujte zákaznický servis, prosím.
12	DEEBOT neprovede automatické vyprazdňování nádoby na prach.	Nádoba na prach není nainstalována.	Vložte nádobu na prach se dvěma výstupy pro automatické vyprazdňování ve spodní části.
		Sáček na prach je plný.	Sáček na prach vyměňte a zavřete víko odpadní nádoby.
		Výstupy pro automatické vyprazdňování v odpadní nádobě jsou zanesené nečistotami.	Odpadní nádobu vyjměte a nečistoty na výstupech pro automatické vyprazdňování vyčistěte.
		Trubice na odsávání prachu je zablokována.	Trubicí na odsávání prachu vyčistěte.

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
13	Na nádobě na prach jsou nečistoty.	Jemné částice se do nádoby na prach dostanou přes sáček na prach.	Vyčistěte víko odpadní nádoby a vnitřní stěnu.
		Sáček na prach je poškozený.	Zkontrolujte sáček na prach a vyměňte ho.
14	Z DEEBOT během čištění uniká prach nebo nečistoty.	Výstupy pro automatické vyprazdňování jsou zanesené nečistotami.	Odpadní nádobu vyjměte a nečistoty odstraňte.
15	Základna je špinavá	Na hlavním kartáči jsou nečistoty a je třeba ho vyčistit.	Vyčistěte hlavní kartáč.
16	Při používání osvěžovače vzduchu není cítit vůně.	Porucha větráku.	Otřete kontakty a přesvědčte se, že jsou spojené kontakty osvěžovače vzduchu.
		Kapsle s osvěžovačem vzduchu není nainstalovaná.	Nainstalujte kapsli s osvěžovačem vzduchu.
		Kapsle do osvěžovače vzduchu dosáhla konce své životnosti.	Vyměňte kapsli s osvěžovačem vzduchu. Více informací o výměně naleznete na https://www.ecovacs.com/global .
17	Osvěžovač vzduchu vydává jiné než běžné zvuky.	Do osvěžovače vzduchu zapadly nějaké předměty.	Kontaktujte oddělení zákaznické péče, kde vám pomohou.

Technické údaje

Model	DLX13					
Jmenovitý příkon	20V \equiv 1A					
Model stanice automatického vyprazdňování	CH1918			CH1822 (prodává se samostatně)		
Jmenovitý příkon	Pouze pro použití v Evropské unii	220–240 V \sim 50–60 Hz 0,3 A		Jmenovitý příkon	100–240 V \sim 50–60 Hz 0,5 A	
	Pouze pro Rusko	220 V \sim 50–60 Hz 0,3 A				
	Jmenovitý výstup (nabíjení)		20V \equiv 1A		Jmenovitý výstup	20V \equiv 1A
	Výkon (automatické vyprazdňování)		1000W		/	
Kmitočtové pásmo	2400–2483,5MHz					
Výkon ve vypnutém režimu	Méně než 0,50W					
Spotřeba v pohotovostním režimu při zapojení do sítě	Méně než 2,0 W					

*Maximální výkon WiFi modulu je méně než 100 mW.

Poznámka: Technologie a design se v rámci neustálého zlepšování produktu může změnit.

Ecovacs Robotics Co., Ltd.

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, Čínská lidová republika

451-2010-0709