



DEEBOT™ OZMO
Slim10
Käyttöopas

Onnittelut ECOVACS ROBOTICS DEEBOT -imurin hankinnasta! Toivomme, että olet siihen tyytyväinen monen vuoden ajan. Uskomme, että ostamasi uusi robotti auttaa pitämään kotisi siistinä ja antaa sinulle lisää laatu-aikaa tehdä muita asioita.

Elä älykkäästi. Nauti elämästä.

Jos kohtaat tilanteita, joita ei ole käsitelty riittävästi tässä käyttöohjeessa, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme, jossa tekninen asiantuntija käsittelee ongelmasi tai kysymyksesi.

Saat lisätietoja vieraillemalla virallisella ECOVACS ROBOTICS -verkkosivustolla: www.ecovacs.com

Yhtiö pidättää oikeuden tehdä teknisiä ja/tai ulkoasullisia muutoksia tähän tuotteeseen jatkuvan kehityksen vuoksi.

Kiitos, kun valintasi oli DEEBOT!

Sisältö

1. Tärkeitä turvallisuusohjeita	4
2. Pakkauksen sisältö	8
3. Käyttö ja ohjelmointi	11
4. Huolto	17
5. Hälytysäänet	22
6. Vianetsintä	23
7. Tekniset tiedot	24

1. Tärkeitä turvallisuusohjeita

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Sähkölaitetta käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

1. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemus ja tieto, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja ylläpito-toimenpiteitä ilman valvontaa.
2. Tyhjennä puhdistettava alue. Poista lattialta virtajohdot ja pienet esineet, jotka voivat kietoutua laitteeseen. Työnnä maton hapsut maton alle, nosta verhot, pöytäliinat ja muut vastaavat esineet irti lattiasta.
3. Jos puhdistusalueella on askelma, portaat tai

muu korkeusero, käytä laitetta varmistaaksesi, että se havaitsee askelman putoamatta reunan yli. Laitteen putoamisen estämiseksi saattaa olla tarpeen asettaa fyysinen este reunalle. Varmista, ettei fyysinen este muodosta kompastumisvaaraa.

4. Käytä vain tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Käytä vain valmistajan suosittelemia tai myymiä lisälaitteita.
5. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa lataustelakkaan merkittyä jännitettä.
6. AINOASTAAN kotitalouskäyttöön SISÄTILOISSA. Älä käytä laitetta ulkona, liike- tai teollisuustiloissa.
7. Käytä ainoastaan alkuperäistä ladattavaa akkua ja lataustelakkaa, jotka valmistaja on toimittanut laitteen yhteydessä. Paristojen käyttö on kielletty. Katso akkua koskevat tiedot Tekniset tiedot -kappaleesta.
8. Älä käytä ilman roska-astiaa ja/tai suodattimia.
9. Älä käytä laitetta alueella, jossa on palavia kynttilöitä tai särkyviä esineitä.

1. Tärkeitä turvallisuusohjeita

10. Älä käytä äärimmäisen kuumissa tai kylmissä ympäristöissä (alle $-5\text{ °C}/23\text{ °F}$ tai yli $40\text{ °C}/104\text{ °F}$).
11. Pidä hiukset, väljät vaatteet, sormet ja kaikki ruumiinosat poissa aukoista ja liikkuvista osista.
12. Älä käytä laitetta huoneessa, jossa vauva tai lapsi nukkuu.
13. Älä käytä laitetta märillä pinnoilla tai pinnoilla, joissa vesi seisoo.
14. Älä anna laitteen poimia suuria esineitä, kuten kiviä, suuria paperinpaloja tai esineitä, jotka voivat tukkia laitteen.
15. Älä anna laitteen poimia syttyviä tai palavia materiaalia, kuten bensiini, tulostimen tai kopiokoneen väriaineet tai käytä sitä alueella, jossa näitä aineita voi olla.
16. Älä käytä laitetta poimimaan mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeet, tulitikut, kuumaa tuhkaa tai mitään, mikä voi aiheuttaa tulipalon.
17. Älä laita esineitä imuaukkoon. Älä käytä, jos imuaukko on tukossa. Pidä imuaukko puhtaana pölystä, nukasta, hiuksista ja kaikesta, mikä voi vähentää ilmavirtausta.
18. Varo vahingoittamasta virtajohtoa. Älä vedä tai kannan laitetta tai lataustelakkaa virtajohdosta, käytä virtajohtoa kahvana, sulje ovea virtajohdon ollessa välissä tai vedä virtajohtoa terävien kulmien tai nurkkien ympäri. Älä anna laitteen kulkea virtajohdon yli. Pidä virtajohto poissa kuumilta pinnoilta.
19. Jos virtajohto vahingoittuu, valmistajan tai sen huoltoedustajan on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
20. Älä käytä lataustelakkaa, jos se on vahingoittunut.
21. Älä käytä, jos virtajohto tai pistorasia on vahingoittunut. Älä käytä laitetta tai lataustelakkaa, jos se ei toimi oikein, on pudonnut, vahingoittunut, jätetty ulos tai joutunut kosketuksiin veden kanssa. Valmistajan tai sen huoltoedustajan on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
22. SAMMUTA virtakytkin ennen laitteen puhdistusta tai huoltoa.

1. Tärkeitä turvallisuusohjeita

23. Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen lataustelakan puhdistusta tai huoltoa.
24. Poista laite lataustelakasta ja SAMMUTA virtakytkin ennen kuin poistat akun laitteen hävittämistä varten.
25. Akku on irrotettava ja hävitettävä paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti ennen laitteen hävittämistä.
26. Hävitä käytetyt akut paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
27. Älä polta laitetta, vaikka se olisi vakavasti vahingoittunut. Akut saattavat räjähtää tulesa.
28. Irrota lataustelakka pistorasiasta, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
29. Laitetta on käytettävä tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista tai vammoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä.
30. Vain ammattitaitoiset henkilöt voivat vaihtaa robotin sisältämät akut. Ota yhteyttä asiakaspalveluun akun vaihtamista varten.
31. Jos robottia ei käytetä pitkään aikaan, SAMMUTA virta varastointia varten ja irrota lataustelakka.
32. VAROITUS: Käytä akun lataamiseen vain laitteen mukana toimitettua irrotettavaa CH1630A-syöttöyksikköä.
33. Kaukosäätimeen on esiasennettu kaksi ei-ladattavaa AAA-paristoa. Vaihtaaksesi kaukosäätimen pariston käännä kaukosäädin ympäri, paina ja irrota paristokotelon kansi. Poista paristot, aseta uudet paristot oikea napaisuus huomioiden. Aseta paristokotelon kansi paikalleen.
34. Paristoja ei saa ladata uudelleen.
35. Erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa sekoittaa keskenään.
36. Kaukosäätimen paristot on asetettava oikea napaisuus huomioiden.
37. Loppuunkuluneet paristot on poistettava laitteesta ja hävitettävä turvallisesti.
38. Jos kaukosäädintä aiotaan säilyttää käyttämättömänä pidemmän aikaa, paristot on poistettava.
39. Syöttöliitännät eivät saa olla oikosulussa.





1. Tärkeitä turvallisuusohjeita

Ota DEEBOT-imurin Wi-Fi-moduuli pois käytöstä kytkemällä imuri PÄÄLLE.

Aseta DEEBOT-imuri lataustelakkaan varmistuen, että sen latausliittimet ja lataustelakan navat ovat yhteydessä.

Paina ja pidä painettuna AUTOMAATTI-tilapainiketta 20 sekunnin ajan, kunnes DEEBOT päästää 3 piippausta.

Ota DEEBOT-imurin Wi-Fi-moduuli pois käyttöön kytkemällä imuri ensin POIS PÄÄLTÄ ja sitten PÄÄLLE. Wi-Fi-moduulin käynnistyy, kun DEEBOT käynnistetään uudelleen.

	II luokka
	Oikosulkuturvallinen muuntaja
	Kytkimellinen virtalähde
	Vain sisäkäyttöön


EU-maille




Tämän tuotteen oikeanlainen hävittäminen
Tämä merkintä tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa EU:n alueella. Estääksesi mahdolliset kontrolloimattoman jätteen hävittämisen aiheuttamat ympäristö- tai terveyshaitat, kierrätä se vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä. Kierrättääksesi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote ostettiin. He voivat kierrättää tämän tuotteen turvallisesti.

2. Pakkauksen sisältö


2.1 Pakkauksen sisältö




Robotti




Lataustelakka




Kaukosäädin, jossa paristot




(4) Sivuharjat



Puhdistusliinalevy



Pestävä/
uudelleenkäytettävä
mikrokuitupuhdistusliina



Sienisuodatin ja
tehosuodatin





Käyttöopas
Pika-aloitusopas



Huomio: Kuvat ja piirustukset ovat vain viitteellisiä, ja saattavat poiketa todellisesta tuotteen ulkonäöstä. Tuotteen ulkoasu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

2. Pakkauksen sisältö

2.3 Tuotekaavio Robotti




Näkymä alapuolelta




2. Pakkauksen sisältö


Lataustelakka



Edistyksellinen pyyhintäjärjestelmä




Kaukosäädin




3. Käyttö ja ohjelmointi

3.1 Ennen puhdistusta huomioitavaa


VAROITUS: Älä käytä DEEBOT-imuria märillä pinnoilla tai pinnoilla, joissa vesi seisoo.




Ennen kuin käytät tuotetta hapsullisen maton lähellä, taita maton reunat sen alle.



Laitteen putoamisen estämiseksi saattaa olla tarpeen asettaa fyysinen este reunalle.



Järjestele siivottava alue ja sijoita huonekalut, kuten tuolit, niiden oikeille paikoilleen.




Poista lattialta virtajohdot ja pienet esineet, jotka voivat tarttua robottiin ja tukkia sen.


3. Käyttö ja ohjelmointi

3.2 Valmistelu


1 Poista suojaliuska




2 Poista suojakalvo




3 Lataustelakan sijoittaminen



4 Sivuharjojen asennus



5 Virran kytkeminen PÄÄLLE



6 DEEBOT-imurin lataus





Huomio: Kun DEEBOT lopettaa puhdistuksen tai kun akun varaustila on matala, DEEBOT palaa automaattisesti lataustelakkaan latautumaan.


3. Käyttö ja ohjelmointi

3.3 Puhdistustilan valinta


1 AUTOMAATTI-puhdistustila



2 Reunanpuhdistustila




3 Pistepuhdistus-tila



3. Käyttö ja ohjelmointi

4 Paluu lataustelakkaan



Kaikki edellä mainitut toiminnot voidaan käynnistää Sovelluksesta. Lataa ECOVACS HOME saadaksesi käyttöön lisää toimintoja, kuten MAX-tila, ajastettu puhdistus ym.




✓ iOS 9.0 tai uudempi ✓ Android 4.0 tai uudempi

3. Käyttö ja ohjelmointi


3.4 Keskeytys, herätys ja sammutus

1 Keskeytys




Huomio: Robotin ohjauspaneelin valaistus sammuu, kun robotin toiminta on keskeytetty muutaman minuutin ajaksi. Paina DEEBOT-imurin AUTOMAATTI-tilapainiketta herättääksesi robotin.

3 Virran kytkeminen POIS PÄÄLTÄ




Huomio: Kun DEEBOT ei puhdistaa, on suositeltavaa pitää se virta PÄÄLLÄ ja latauksessa.

2 Herätys




Paina DEEBOT-imurin AUTOMAATTI-tilapainiketta herättääksesi robotin.



3. Käyttö ja ohjelmointi

3.5 Valinnainen pyyhintäjärjestelmä


Huomio: Tyhjennä säiliö ja poista puhdistusliinalevy ennen maton puhdistusta.
Käyttäessäsi pyyhintäjärjestelmää taita maton reunat maton alle, jotta DEEBOT väistää niitä.



Huomio: Kun DEEBOT lopettaa pyyhkimisen, tyhjennä jäljellä oleva vesi säiliöstä.

Ennen puhdistuksen ja huollon suorittamista, käännä DEEBOT-imurin virta POIS PÄÄLTÄ ja irrota lataustelakan johto.


4.1 Valinnainen pyyhintäjärjestelmä




4. Huolto

4.2 Roska-astia ja suodattimet


Roska-astia




1




2




3




4



5




6



4.3 Suoraimulisätarvike ja sivuharjat


Huomio: Monitoimipuhdistustyökalu toimitetaan mukana huollon helpottamiseksi. Käsittele varovasti, sillä tässä työkalussa on terävät reunat.

Suoraimulisätarvike




Sivuharjat


1



2




3



4. Huolto

4.4 Muut osat



Huomio: Ennen kuin pyyhkit imurin latauskoskettimia ja lataustelakan napoja, SAMMUTA robotti ja irrota lataustelakan pistoke.

4.5 Säännöllinen huolto

Pitääksesi DEEBOT-imurin huipputoimintakunnossa, suorita huolto ja osien vaihto seuraavan aikataulun mukaan:

Robotti-imurin osa	Huoltotiheys	Vaihtotiheys
Puhdistusliina	Jokaisen käytön jälkeen	50 pesun jälkeen
Sivuharja	Kahden viikon välein	3-6 kuukauden välein
Sienisuodatin/tehosuodatin	Kerran viikossa	3-6 kuukauden välein
Yleiskäyttöinen pyörä Putoamisenestoanturin puskuri Latausliittimet Lataustelakan navat	Kerran viikossa	/

Monitoimipuhdistustyökalu toimitetaan mukana huollon helpottamiseksi. Käsittele varovasti, sillä tässä työkalussa on terävät reunat.

Huomio: ECOVACS valmistaa erilaisia varaosia ja osia. Saat lisätietoja varaosista ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

5. Hälytysäänet

DEEBOT ilmoittaa sinulle merkkivalolla ja äänimerkillä jonkin olevan vialla. Lisätietoja on saatavilla ECOVACS HOME -sovelluksesta ja verkkosivustolla.

Tilailmaisimen valot

Tilanne	Tilailmaisimen valo
Imuri puhdistaa.	AUTOMAATTI-tilapainike palaa VALKOISENA
Imuri latautuu.	AUTOMAATTI-tilapainike vilkkuu VALKOISENA
Imurin akun varaustila on matala.	AUTOMAATTI-tilapainike palaa PUNAISENA
Imurissa on ongelma.	AUTOMAATTI-tilapainike vilkkuu PUNAISENA

Hälytysäänet

Hälytysääni	Ongelmat	Ratkaisu
Yksi piippaus	Sivuharja on sotkeutunut.	Puhdista sivuharja osassa 4 - Huolto mainitulla tavalla.
Kaksi piippausta	Putoamisenestoanturin toimintahäiriö	Pyyhi Anti-Drop-anturi puhtaaksi liinalla.
Kolme piippausta	Roska-astia ei ole kunnolla paikoillaan.	Varmista, että roska-astia on paikoillaan. Jos se on, niin ota se irti ja laita huolellisesti takaisin.
Jatkuvat piippaukset	Imuriin toiminta on keskeytetty tai pyörät ovat sotkeutuneet kiinni.	Laita imuri takaisin maahan tai taputa puskuria kevyesti ja puhdista pyörät osassa 4 - Huolto mainitulla tavalla.

6. Vianetsintä

Nro	Toimintahäiriö	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
1	DEEBOT ei lataudu.	DEEBOT-imurin virta ei ole PÄÄLLÄ.	Kytke DEEBOT-imurin virta PÄÄLLE.
		DEEBOT ei ole muodostanut yhteyttä lataustelakkaan.	Varmista, että imurin latausliittimet ovat muodostaneet yhteyden lataustelakan napoihin.
		Akku on täysin purkautunut.	Aktivoi akku uudelleen. Kytke DEEBOT-imurin virta PÄÄLLE. Aseta DEEBOT lataustelakkaan käsin, poista 3 minuutin latauksen jälkeen, toista 3 kertaa ja lataa sitten normaalisti.
2	DEEBOT ei pysty palaamaan lataustelakkaan.	Lataustelakka ei ole sijoitettu oikein.	Katso luku 3.2 sijoittaaksesi lataustelakan oikein.
3	DEEBOT juuttuu työskennellessään ja pysähtyy.	DEEBOT sotkeutuu johonkin lattialla olevaan (sähköjohdot, roikkuvat verhot, maton hapsut jne.).	DEEBOT kokeilee eri tapoja vapauttaakseen itsensä. Jos se ei onnistu, poista esteet manuaalisesti ja käynnistä uudelleen.
4	DEEBOT palaa lataustelakkaan ennen puhdistuksen päättämistä.	Kun akun varaustila alenee, DEEBOT siirtyy automaattisesti palaa laturiin -tilaan ja palaa lataustelakkaan ladatakseen itsensä.	Tämä on normaalia. Ratkaisua ei tarvita.
		Työskentelyaika vaihtelee lattiapinnasta, huoneen monimuotoisuudesta ja valitusta puhdistustilasta riippuen.	Tämä on normaalia. Ratkaisua ei tarvita.

6. Vianetsintä

Nro	Toimintahäiriö	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
5	DEEBOT ei puhdistaa automaattisesti ajastettuna ajankohtana.	Ajastustoiminto on peruutettu.	Ohjelmoi DEEBOT puhdistamaan tiettyä ajankohtana käyttämällä ECOVACS HOME -sovellusta.
		DEEBOT-imurissa ei ole virta PÄÄLLÄ.	Kytke DEEBOT-imurin virta PÄÄLLE.
		Imurin akun varaustila on matala.	Pidä DEEBOT-imurin virta PÄÄLLÄ ja lataustelakassa varmistaaksesi, että sen akku on täynnä työskentelyä varten milloin tahansa.
		Robotin imuaukko on tukossa ja/tai sen osiin on takertunut roskaa.	Käännä DEEBOT-imurin virta POIS PÄÄLTÄ, puhdista roskasäiliö ja käännä imuri ylösalaisin. Puhdista imurin imuaukko, sivuharjat ja pääharja kuten osiossa 4 on kuvattu.
		Robotin imuaukko on tukossa ja/tai sen osiin on takertunut roskaa.	Käännä DEEBOT-imurin virta POIS PÄÄLTÄ, puhdista roskasäiliö ja käännä imuri ylösalaisin. Puhdista imurin imuaukko, sivuharjat ja pääharja kuten osiossa 4 on kuvattu.
6	DEEBOT ei puhdistaa koko aluetta	Puhdistettava alue ei ole siisti.	Poista pienet esineet lattialta, siisti puhdistettava alue ennen kuin DEEBOT aloittaa puhdistuksen.
7	Vesi ei tule ulos säiliöstä, kun DEEBOT pyyhkii.	Säiliöstä loppuu vesi.	Lisää vettä vesisäiliöön.
		DEEBOT-imurin pohjassa olevat vedenpoistoaukot ovat tukossa.	Tarkista pohjan vedenpoistoaukot ja puhdista.
		Säiliön pohjassa oleva vedentuloaukko on tukossa.	Avaa säiliön pohjassa sijaitseva vedentuloaukko ja puhdista suodatin.

6. Vianetsintä

Nro	Toimintahäiriö	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
8	DEEBOT ei pysty muodostamaan yhteyttä Wi-Fi-kotiverkkoon.	Väärä Wi-Fi-kotiverkon käyttäjätunnus tai salasana syötetty.	Syötä oikea Wi-Fi-kotiverkon käyttäjätunnus tai salasana.
		DEEBOT ei ole Wi-Fi-kotiverkkosi signaalin kantoalueella.	Varmista, että DEEBOT on Wi-Fi-kotiverkkosi signaalin kantoalueella.
		Verkon asennus alkoi ennen kuin DEEBOT oli valmis.	Käännä virtakytkin PÄÄLLE. Paina NOLLAUSpainiketta 3 sekunnin ajan. DEEBOT on valmis verkon asennukseen, kun se soittaa sävelmän ja sen WiFi-merkkivalo vilkkuu hitaasti.
		Älypuhelimesi käyttöjärjestelmä on päivitettävä.	Päivitä älypuhelimesi käyttöjärjestelmä. ECOVACS HOME-sovellus toimii iOS 9.0- ja uudemmissa käyttöjärjestelmissä ja Android 4.0- ja uudemmissa käyttöjärjestelmissä.
9	Kaukosäätimen toimintahäiriö (kaukosäätimen toiminta-alue on 5 m (16')).	Kaukosäätimen paristot on vaihdettava.	Vaihda uudet paristot varmistaen, että ne on asennettu oikein.
		DEEBOT-imurin virta on POIS PÄÄLTÄ tai sen akun varaustila on matala.	Varmista, että DEEBOT-imurin virta on kytketty PÄÄLLE ja että se on täyteen ladattu.
		Infrapunasignaalia ei voida välittää, koska kaukosäätimen infrapunalähetin tai DEEBOT-imurin infrapunavastaanotin on liikainen.	Käytä puhdasta, kuivaa liinaa pyyhkiäksesi kaukosäätimen infrapunalähetin ja DEEBOT-imurin infrapunavastaanottimen.
		Muut laitteet häiritsevät DEEBOT-imuriin menevää infrapunasignaalia.	Vältä kaukosäätimen käyttöä muiden infrapunasignaalia käyttävien laitteiden lähellä.

7. Tekniset tiedot

Malli	DK3G		
Työjännite	14,4 V DC		
Lataustelakan malli	CH1630A		
Nimellissyöttöteho	100-240 V AC , 50/60 Hz, 25 W	Nimellistuloteho	20 V DC 0,8 A
Kaukosäädinmalli	RC1633	Työjännite	3 V DC
Kaukosäätimen paristotyyppi	AAA	Nimellisjännite	1,5 V DC
Taajuusalueet	2.4 GHz-2.5 GHz (2400M-2483.5M)		
Off-/valmiustilateho	Alle 0,50 W		
Valmiustilateho verkossa	Alle 2,00 W		

Wi-Fi-moduulin lähtötehon radiotaajuus on alle 100 mW

Huomio: Teknisiä ja ulkoasullisia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen yhteydessä.

EU-Declaration of conformity

Document number:0030

Manufacturer: Ecovacs Robotics Co., Ltd.

Address:No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.

Product designation: Automatic battery-operated cleaner

Brand:



Model: DK3G,DK3G.xy (x could be 0-9. indicate for different color,y could be 0-9,indicate for different accessories.)

Specification: Electrical appliances for household and similar purposes

EC Regulations or Directives:

RED	Directive 2014/53/EU
RoHS	Directive 2011/65/EU
WEE	Directive 2002/96/EC
REACH	Directive 1907/2006/EC
Eco-design	Directive 2009/125/EC

Standards the product is in conformity with:

EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013	EN 55014-1:2017	Draft EN 301 489-1 V2.2.0
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017	EN 55014-2:2015	Draft EN 301 489-3 V2.1.1
EN 61558-1:2005 + A1:2009	EN 61000-3-2:2014	EN 62311:2008
EN 61558-2-16:2009 + A1:2013	EN 61000-3-3:2013	IEC62321:2008
EN 62233:2008	EN 300 328 V2.1.1	EN 50564: 2011

Signature: _____

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Annie Zhuang".

General Manager: Zhuang Jianhua

Date: 2018-06-25

Ecovacs Robotics Co., Ltd

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,
Jiangsu Province, P.R.China

DK3G-EU01-IM2018R04