



DEEBOT™ N8  
Manuel d'instructions

# Consignes de sécurité importantes

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, dont les suivantes :

### **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou bien qui manquent d'expérience et de connaissances, à la condition qu'ils aient été informés sur la façon de se servir de l'appareil de manière sûre et qu'ils aient compris les risques éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les processus de nettoyage et d'entretien de routine ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
2. Débarrasser la zone à nettoyer. Retirer les cordons d'alimentation et les petits objets présents sur le sol et susceptibles de se prendre dans l'appareil. Replier les franges sous les tapis et relever les rideaux et les nappes pour qu'ils ne traînent pas sur le sol.
3. Si le sol présente une déclivité dans la zone à nettoyer (une marche ou un escalier, par exemple), veiller à ce que l'appareil puisse détecter la marche sans tomber. Il peut s'avérer nécessaire de placer une barrière physique aux abords de la déclivité pour empêcher l'appareil de tomber. S'assurer que la barrière physique ne présente pas de risque de chute.
4. Utiliser l'appareil uniquement comme indiqué dans le présent manuel. Utiliser uniquement des accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
5. S'assurer que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la station d'accueil.
6. **UNIQUEMENT** destiné à un usage domestique en **INTÉRIEUR**. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ni dans des environnements industriels ou commerciaux.
7. Utiliser uniquement la batterie rechargeable et la station d'accueil d'origine fournies avec l'appareil par le fabricant. Les batteries non rechargeables sont interdites.
8. Ne pas utiliser l'appareil sans réservoir à poussière et/ou sans filtre.
9. Ne pas faire fonctionner l'appareil en présence de bougies allumées ou d'objets fragiles.
10. Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements très chauds ou très froids (température inférieure à -5 °C/23 °F ou supérieure à 40 °C/104 °F).

11. Éloigner les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps des orifices et des pièces mobiles.
12. Ne pas faire fonctionner l'appareil dans une pièce dans laquelle un nourrisson ou un enfant dort.
13. Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces humides ou recouvertes d'eau.
14. Ne pas laisser l'appareil ramasser des objets volumineux comme des pierres, de gros morceaux de papier ou tout élément susceptible de l'obstruer.
15. Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser des matériaux inflammables ou combustibles (essence et toners d'imprimante ou de photocopieur, par exemple) ni dans des endroits où ces produits sont susceptibles d'être présents.
16. Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser des objets en train de brûler ou de fumer (comme des cigarettes, des allumettes, des cendres chaudes) ou tout ce qui pourrait provoquer un incendie.
17. Ne pas placer d'objet dans la tête d'aspiration. Ne pas utiliser l'appareil si la tête d'aspiration est bloquée. Retirer de la tête d'aspiration la poussière, les peluches, les cheveux ou tout ce qui peut réduire le débit d'air.
18. Veiller à ne pas endommager le cordon d'alimentation. Ne pas déplacer l'appareil ou la station d'accueil en tirant sur le cordon d'alimentation, ne pas utiliser le cordon d'alimentation comme une poignée, ne pas le coincer dans une porte et ne pas tirer le cordon sur des bords ou coins tranchants. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon d'alimentation. Maintenir le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
19. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son intermédiaire de service afin d'éviter tout accident.
20. Ne pas utiliser la station d'accueil si elle est endommagée. Si l'alimentation est endommagée ou défectueuse, cesser de l'utiliser et ne pas tenter de la réparer.
21. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou le réservoir est endommagé. Ne pas utiliser l'appareil ou la station d'accueil s'ils ne fonctionnent pas correctement, ont subi une chute, ont été endommagés, sont restés à l'extérieur ou sont entrés en contact avec de l'eau. Ils doivent être réparés par le fabricant ou son intermédiaire de service afin d'éviter tout accident.
22. Couper l'alimentation avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.
23. Le bouchon doit être retiré du réservoir avant le nettoyage ou l'entretien de la station d'accueil.
24. Pour la mise au rebut de l'appareil, retirer l'appareil de la station d'accueil, couper l'alimentation et retirer la batterie.
25. La batterie doit être déposée et mise au rebut conformément aux lois et réglementations locales avant la mise au rebut de l'appareil.

26. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux lois et réglementations locales.
27. Ne pas incinérer l'appareil, même s'il est gravement endommagé. Les batteries peuvent exploser sous l'effet du feu.
28. Si la station d'accueil n'est pas utilisée pendant une longue période, la débrancher.
29. L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions figurant dans ce manuel d'instructions. ECOVACS ROBOTICS ne peut être tenu responsable de tout dommage ou préjudice causé par une utilisation incorrecte.
30. Le robot contient des batteries que seules des personnes qualifiées peuvent remplacer. Pour remplacer la batterie du robot, contacter le service clientèle.
31. Si le robot n'est pas utilisé pendant une longue période, le mettre hors tension pour le ranger. Débrancher la station d'accueil.
32. **AVERTISSEMENT** : Pour recharger la batterie, utiliser l'unité d'alimentation amovible CH1822 fournie avec l'appareil, ou l'unité CH1918 vendue séparément en tant qu'accessoire.

Afin de satisfaire aux exigences de sécurité de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences et aux circuits intégrés, une distance d'au moins 20 cm doit être maintenue entre cet appareil et les individus lorsque l'appareil est en fonctionnement.

Pour veiller au respect de ces exigences, il n'est pas conseillé d'utiliser l'appareil à une distance inférieure à celle indiquée. L'antenne utilisée pour cet émetteur ne doit pas se trouver à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur.

Pour désactiver le module Wi-Fi du DEEBOT, mettre le commutateur du robot en position ON.

Placer le robot sur la station d'accueil en veillant à ce que les contacts de charge du DEEBOT et les broches de la station d'accueil soient connectés.

Appuyer sur le bouton de mode automatique du robot et le maintenir enfoncé pendant environ 20 secondes jusqu'à ce que le DEEBOT émette trois bips.

Pour activer le module Wi-Fi du DEEBOT, mettre le commutateur en position OFF, puis en position ON. Au redémarrage du DEEBOT, le module Wi-Fi est activé.

|   |  |
|---|--|
|  | Classe II  |
|  | Transformateur d'isolement résistant aux courts-circuits |
|  | Alimentation à découpage                                 |
|  | Utiliser uniquement à l'intérieur                        |
|  | Courant continu  |
|  | Courant alternatif                                       |

## Pour les pays de l'Union européenne


Pour obtenir des informations sur la déclaration de conformité de l'UE, rendez-vous sur <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




## Mise au rebut correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou la santé humaine suite au rejet non contrôlé des déchets, recycler l'appareil de façon responsable afin d'assurer la réutilisation durable de ses ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, merci d'utiliser le système de retour et de collecte ou de contacter le détaillant qui vous l'a vendu. Il peut recycler ce produit en toute sécurité.

## Contenu de l'emballage




Robot



Station d'accueil



Brosses latérales



Plaque de patin de lavage



Patin de lavage lavable



Patins de lavage jetables




Manuel d'instructions

## Schéma du produit


### Robot

Bouton du mode automatique

Capot supérieur




Capteur de distance TrueMapping



Pare-chocs anticollision

**Remarque :** Les figures et illustrations sont fournies uniquement à titre de référence, et peuvent ne pas représenter l'apparence du produit. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Bouton de réinitialisation



Voyant d'état Wi-Fi


Commutateur d'alimentation

Outil de nettoyage multifonction


Poignée du réservoir à poussière

Bouton de déverrouillage

Filet du filtre



Filtre éponge




Filtre haute efficacité

## Vue de dessous

Contacts de charge

Capteur de détection de moquette/tapis

Brosse principale



Roue universelle


Brosses latérales

Roues motrices

Capteurs antichute

Bouton de déverrouillage de la brosse principale

Réservoir d'eau




Sortie d'eau

Capteurs antichute

## Station d'accueil

Broches de la station d'accueil




Cordon d'alimentation




## Réservoir d'eau

Entrée d'eau



Plaque de patin de lavage




Chiffon de nettoyage



Bouchon de l'entrée d'eau

Bouton de déverrouillage du réservoir d'eau


## Remarques avant le nettoyage



Ranger la zone à nettoyer en mettant les meubles, par exemple les chaises, à leur place exacte.



Pour la première utilisation, assurez-vous que les portes de toutes les pièces sont ouvertes pour que le DEEBOT puisse explorer entièrement votre domicile.



Il peut s'avérer nécessaire de placer une barrière physique aux abords de la dénivelité pour empêcher l'appareil de tomber.



Ranger les objets tels que câbles, vêtements et chaussures, etc. pour une efficacité optimale de nettoyage.




Avant d'utiliser l'appareil sur un tapis à poil ras avec des bords à gland, replier les bords sur eux-mêmes.




Il est important que personne ne se tienne debout dans les espaces étroits, tels que les corridors, et de veiller à ne pas bloquer le capteur de détection.

# Démarrage rapide


## 1 Enlèvement des bandes de protection et films



## 2 Assemblage de la station d'accueil




## 3 Installation des brosses latérales




# Charge du DEEBOT

## 1 Positionnement de la station d'accueil



## 2 Mise sous tension



**Remarque :** I = ON, O = OFF.

! Il est impossible de charger le DEEBOT s'il n'est pas hors tension (OFF).

## 3 Charger le DEEBOT

Vider l'eau présente dans le réservoir, puis retirer le réservoir et la plaque de patin de lavage avant de charger le DEEBOT.

⏻ clignote quand le DEEBOT est en charge. ⏻ s'éteint que le DEEBOT est complètement chargé.



\* Vous pouvez également acheter une Station de vidage automatique qui vide automatiquement le réservoir à poussière de votre DEEBOT. Découvrez d'autres accessoires sur <https://www.ecovacs.com/global>.

# Application ECOVACS HOME

Pour profiter de toutes les fonctionnalités disponibles, il est recommandé de commander votre DEEBOT via l'application ECOVACS HOME.

**Avant de commencer à utiliser le robot, assurez-vous que :**

- votre téléphone portable est connecté à un réseau Wi-Fi ;
- le signal sans fil de bande 2,4 GHz est activé sur votre routeur ;
- le voyant Wi-Fi de votre DEEBOT clignote lentement.



## Voyant Wi-Fi


|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
|  | Clignotement lent   | Déconnecté du Wi-Fi ou en attente de connexion Wi-Fi |
|  | Clignotement rapide | Connexion au Wi-Fi en cours                          |
|  | Fixe                | Connecté au Wi-Fi                                    |

**Conseils :** Si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration Wi-Fi, reportez-vous à la section Dépannage > Connexion Wi-Fi de ce manuel.


# Utilisation du DEEBOT

Pour le premier nettoyage, surveiller le DEEBOT et l'aider en cas de problème.

## 1 Démarrage




## 2 Mise en pause



**Remarque :** Le panneau de commande du robot s'arrête de clignoter si celui-ci est en pause depuis quelques minutes. Appuyer sur le bouton du mode automatique pour réactiver le DEEBOT.

## 3 Retour au chargeur




Appuyer sur pendant 3 secondes pour renvoyer le DEEBOT à la station de vidage automatique.


\* Lorsque la station de vidage automatique est connectée au secteur, le DEEBOT retourne automatiquement à la station pour charger et vider le réservoir à poussière selon ses besoins.

# Système de lavage OZMO

- 1 **Remarque :** Pour prolonger la durée de vie du réservoir, il est recommandé d'utiliser de l'eau purifiée ou de l'eau adoucie pour le système de lavage OZMO.



- 2 **Remarque :** Lorsque le DEEBOT est en cycle de lavage, il détecte automatiquement la moquette/les tapis et s'en éloigne. S'il est nécessaire de nettoyer la moquette/les tapis, commencer par enlever la plaque de lavage.



# Entretien régulier

Pour maintenir les performances optimales du DEEBOT, réaliser les tâches d'entretien et remplacer les pièces à la fréquence suivante :

| Pièce du robot  | Fréquence d'entretien          | Fréquence de remplacement          |
|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Patin de lavage jetable   | Après chaque utilisation       | Remplacer après chaque utilisation |
| Patin de lavage lavable   | Après chaque utilisation       | Toutes les 50 utilisations         |
| Réservoir/Plaque de patin de lavage   | Après chaque utilisation       | /                                  |
| Brosse latérale   | Une fois toutes les 2 semaines | Tous les 3 à 6 mois                |
| Brosse principale   | Une fois par semaine           | Tous les 6 à 12 mois               |
| Filtre éponge/Filtre haute efficacité   | Une fois par semaine           | Tous les 3 à 6 mois                |
| Roue universelle<br>Capteurs antichute<br>Pare-chocs<br>Contacts de charge<br>Broches de la station d'accueil | Une fois par semaine           | /                                  |


**Un outil de nettoyage multifonction est fourni pour faciliter l'entretien. Manipuler cet outil avec soin, car ses bords sont tranchants.**

**Remarque :** ECOVACS fabrique divers assemblages et pièces de remplacement. Contacter le service clientèle pour plus d'informations sur les pièces de remplacement.

# Système de lavage OZMO


Pour procéder aux tâches de nettoyage et d'entretien du DEEBOT, le mettre hors tension et débrancher la station d'accueil.

1




2



Patin de lavage lavable



Patin de lavage jetable




**!** Nettoyer le filtre d'entrée d'eau sur le dessous du réservoir s'il est obstrué.




# Réservoir à poussière et filtres

1




4




6




2




5



7




3




## Brosse principale et brosses latérales

### Brosse principale






### Brosses latérales



## Autres composants


**Remarque :** Avant de nettoyer les contacts de charge et les broches de la station de charge, mettre le robot hors tension et débrancher la station d'accueil.





## Rangement

Si le DEEBOT n'est pas utilisé pendant un certain moment, charger complètement le DEEBOT, puis l'éteindre avant de le ranger. Charger le DEEBOT tous les 1,5 mois pour éviter de vider la batterie.



**Remarque :** Lorsque le DEEBOT ne nettoie pas, il est conseillé de le laisser sous tension et en charge.

## Voyant

Le DEEBOT vous indiquera la présence d'un dysfonctionnement par un voyant et un rapport vocal. Une assistance complémentaire est disponible via l'application ECOVACS HOME et le site Web.

| Voyant  | Scénario  |
|---|---|
| Le bouton de mode automatique clignote en BLANC fixe. | Le robot est en cours de nettoyage.             |
|   | Le robot se met en pause en cours de nettoyage. |
| Le bouton de mode automatique clignote en BLANC.      | Le robot est en charge.                         |
|   | Le robot démarre.                               |
|   | Le robot se déplace.                            |
| Le bouton de mode automatique clignote en ROUGE fixe. | La batterie du robot est faible.                |
| Le bouton de mode automatique clignote en ROUGE.      | Le robot a rencontré un problème.               |

# Dépannage

| N°. | Dysfonctionnement   | Causes possibles  | Solutions   |
|-----|---|---|---|
| 1   | Le DEEBOT ne se charge pas.   | Le DEEBOT n'est pas sous tension.   | Mettre le DEEBOT sous tension.  |
|     |   | Le DEEBOT ne s'est pas connecté à la station d'accueil.   | S'assurer que les contacts de charge du robot sont connectés aux broches de recharge.   |
|     |   | Le cordon d'alimentation n'est pas connecté à la station d'accueil.   | S'assurer que le cordon d'alimentation est fermement connecté à la station d'accueil.   |
|     |   | La station d'accueil n'est pas connectée à l'alimentation.  | S'assurer que la station d'accueil est connectée à l'alimentation.  |
|     |   | La batterie est complètement déchargée.   | Merci de contacter le service clientèle pour obtenir de l'aide.   |
| 2   | Le DEEBOT ne retourne pas à la station d'accueil.                       | La station d'accueil n'est pas correctement connectée.  | S'assurer que la station d'accueil est correctement connectée.  |
|     |   | La station d'accueil est déplacée manuellement pendant le nettoyage.  | Il est recommandé de ne pas déplacer la station d'accueil pendant le nettoyage.   |
|     |   | Le DEEBOT est mis en pause pendant plus de 90 minutes.  | Il est recommandé de ne pas mettre le DEEBOT en pause pendant plus de 90 minutes.   |
|     |   | Le DEEBOT n'a pas commencé le nettoyage à partir de la station d'accueil.   | S'assurer que le DEEBOT commence le nettoyage à partir de la station d'accueil.   |
| 3   | Le DEEBOT est confronté à un problème pendant le nettoyage et s'arrête. | Le DEEBOT est bloqué par quelque chose au sol (cordons électriques, rideaux tombant au sol, frange de tapis, etc.). | Le DEEBOT va tenter de résoudre le problème de diverses manières. En cas d'échec, retirer à la main les obstacles et redémarrer le robot. |
|     |   | Le DEEBOT peut se coincer sous un meuble à la hauteur d'entrée similaire.   | Merci de placer une barrière physique ou de définir une limite virtuelle dans l'application ECOVACS Home.                                 |

| N°. | Dysfonctionnement  | Causes possibles  | Solutions  |
|-----|--|---|--|
| 4   | Le DEEBOT revient à la station d'accueil avant d'avoir terminé le nettoyage. | Le temps de travail varie selon la surface du sol, la complexité de la pièce et le mode de nettoyage sélectionné. Lorsque la batterie devient faible, le DEEBOT bascule automatiquement en mode de recharge et retourne à la station d'accueil pour se recharger tout seul. | Activer la fonction de nettoyage continu dans l'application ECOVACS HOME. Le DEEBOT reprend automatiquement le cycle de nettoyage non terminé lorsque le nettoyage continu est activé. |
|     |  | Le DEEBOT ne parvient pas à atteindre certaines zones bloquées par des meubles ou des barrières.  | Ranger la zone à nettoyer en remettant les meubles et les petits objets à leur place.  |
|     |  | La station d'accueil est trop éloignée du centre de la maison.  | Merci de placer la station d'accueil contre le mur d'une pièce centrale de la maison.  |
| 5   | Le DEEBOT ne procède pas au nettoyage automatique à l'heure planifiée.       | La fonction de planification de l'heure est annulée.  | Programmer le DEEBOT pour qu'il nettoie à des heures précises en utilisant l'application ECOVACS HOME.   |
|     |  | Le DEEBOT est hors tension.   | Mettre le DEEBOT sous tension.   |
|     |  | La batterie du robot est faible.  | Laisser le DEEBOT sous tension et connecté à la station d'accueil pour s'assurer que sa batterie est totalement chargée et prête à fonctionner à tout moment.                          |
| 6   | En cycle de lavage, l'eau ne s'écoule pas du réservoir.                      | Les entrées d'eau sur le dessous du réservoir sont bloquées.  | Dévisser l'entrée d'eau sur le dessous du réservoir et nettoyer le filtre.   |
|     |  | Le réservoir d'eau est vide.  | Remplir le réservoir d'eau.  |
|     |  | Les sorties d'eau sur le dessous du DEEBOT sont bloquées.   | Nettoyer les sorties d'eau, le cas échéant.  |

| N°.  | Dysfonctionnement   | Causes possibles   | Solutions   |
|--|---|--|---|
| 7  | DEEBOT manque de nettoyages localisés, ou répète le nettoyage de la zone déjà nettoyée. | Le cycle de nettoyage est perturbé par de petits objets ou des barrières au sol.                 | Retirer les cordons d'alimentation et les petits objets présents sur le sol pour garantir l'efficacité du nettoyage. Le DEEBOT nettoie automatiquement la zone ratée. Éviter de déplacer le DEEBOT manuellement ou de bloquer le passage pendant le cycle de nettoyage. |
|  |   | Le DEEBOT fonctionne sur les sols cirés glissants.   | S'assurer que la cire pour sols est sèche avant que le DEEBOT ne commence le nettoyage.   |
|  |   | Le DEEBOT ne parvient pas à atteindre certaines zones bloquées par des meubles ou des barrières. | Ranger la zone à nettoyer en remettant les meubles et les petits objets à leur place.   |
|  |   | Le capteur de distance TrueMapping est bloqué.   | Retirer les objets qui bloquent le capteur de distance TrueMapping.   |
| 8  | Le DEEBOT fait trop de bruit lors du nettoyage.   | Le DEEBOT est encombré ou bloqué par des débris.   | Nettoyer le DEEBOT. Redémarrer. Si le problème persiste, merci de contacter le service clientèle.   |
| 9  | Le DEEBOT n'est pas en mesure de se connecter à un réseau Wi-Fi domestique.             | Le nom d'utilisateur ou le mot de passe pour le Wi-Fi domestique est incorrect.                  | Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects pour le Wi-Fi domestique.   |
|  |   | Application installée incorrecte.  | Télécharger et installer l'application ECOVACS HOME.  |
|  |   | Le DEEBOT se trouve hors de la zone de couverture du signal Wi-Fi domestique.                    | S'assurer que le DEEBOT se trouve dans la zone de couverture du signal Wi-Fi domestique.  |
|  |   | La configuration réseau a débuté avant que le DEEBOT ne soit prêt.                               | Allumer l'appareil. Appuyer sur le bouton de réinitialisation. Le DEEBOT est prêt pour la configuration réseau lorsque son voyant Wi-Fi clignote lentement.   |
| Le DEEBOT ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz. | S'assurer que le robot est connecté au réseau Wi-Fi 2,4 GHz.                            |  |   |

| N°. | Dysfonctionnement   | Causes possibles   | Solutions   |
|-----|---|--|---|
| 10  | Le DEEBOT ne peut pas nettoyer toute la zone.                   | La zone de nettoyage n'est pas rangée.                     | Retirer les petits objets présents sur le sol et ranger la zone à nettoyer avant le début du nettoyage. |
| 11  | Le réservoir du DEEBOT tombe en cours d'utilisation.            | Le réservoir n'est pas correctement installé.              | Assurez-vous que le réservoir du DEEBOT émette un clic lorsque vous l'installez.                        |
| 12  | Les brosses latérales du DEEBOT tombent en cours d'utilisation. | Les brosses latérales ne sont pas correctement installées. | Assurez-vous que les brosses latérales émettent un clic lorsque vous les installez.                     |

## Connexion Wi-Fi

**Avant de configurer le Wi-Fi, assurez-vous que votre DEEBOT, votre téléphone portable et votre réseau Wi-Fi répondent aux exigences énoncées ci-dessous.**

### Exigences du DEEBOT et du téléphone portable

- Le DEEBOT est complètement chargé et son interrupteur d'alimentation activé.
- Le voyant d'état Wi-Fi clignote lentement.
- Les données mobiles du téléphone portable sont désactivées (vous pouvez les réactiver après la configuration).

### Exigences du réseau Wi-Fi

- Vous utilisez un réseau mixte de 2,4 GHz ou 2,4/5 GHz.
- Votre routeur prend en charge les protocoles 802.11b/g/n et IPv4.
- Vous n'utilisez pas de VPN (réseau privé virtuel) ou de serveur proxy.
- Vous n'utilisez pas de réseau caché.
- Cryptage WPA et WPA2 utilisant TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) n'est pas pris en charge.
- Vous utilisez les réseaux Wi-Fi 1-11 si vous êtes en Amérique du Nord et 1-13 en dehors de l'Amérique du Nord (référez-vous à l'organisme de réglementation local).
- Si vous utilisez un extenseur/répéteur réseau, le nom du réseau (SSID) et le mot de passe sont identiques à votre réseau principal.

# Spécifications techniques

|                                       |                  |                           |  |                                    |                           |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modèle</b>                         | <b>DLN26</b>     |                           |  |                                    |                           |
| Courant nominal d'entrée              | 20V $\equiv$ 1A  |                           |  |                                    |                           |
| <b>Modèle de la station d'accueil</b> | <b>CH1822</b>    |                           | <b>CH1918 (vendu séparément)</b>         |                                    |                           |
|                                       | Entrée           | 100-240V~<br>50-60Hz 0,5A | Courant nominal d'entrée<br>(chargement) | Pour l'Union européenne uniquement | 220-240V~<br>50-60Hz 0,3A |
|                                       |                  |                           |  | Pour la Russie uniquement          | 220V~<br>50-60Hz 0,3A     |
|                                       | Sortie           | 20V $\equiv$ 1A           | Courant de sortie nominal                | 20V $\equiv$ 1A                    |                           |
|                                       | /                |                           | Alimentation (vidage automatique)        | 1000W                              |                           |
| Bandes de fréquence                   | 2 400-2 483,5MHz |                           |  |                                    |                           |
| Puissance en mode désactivé           | Moins de 0,50W   |                           |  |                                    |                           |
| Puissance en veille réseau            | Moins de 2,00W   |                           |  |                                    |                           |

La puissance de sortie du module Wi-Fi est inférieure à 100 mW.

**Remarque :** Ces spécifications techniques peuvent être modifiées à des fins d'amélioration continue.

\* CH1918 est une Station de vidage automatique qui vide automatiquement le réservoir à poussière de votre DEEBOT. Découvrez d'autres accessoires sur <https://www.ecovacs.com/global>.

**Ecovacs Robotics Co., Ltd.**

No.518 Songwei Road,Wusongjiang industry Park,Guoxiang Street,  
Wuzhong District,Suzhou, Jiangsu,China.