



DEEBOT™ Pro 930

Navodila za uporabo

Čestitamo vam za nakup robota ECOVACS ROBOTICS DEEBOT! Upamo, da boste z njim preživelih vrsto zadovoljnih let. Verjamemo, da boste z vašim novim robotom ohranjali svoj dom čist in boste zato imeli več kakovostnega časa za druge stvari.

Živite pametno. Uživajte življenje.

Če pride do situacij, ki jih ta priročnik za uporabo ne pokriva, stopite v stik z našim središčem za stranke, kjer lahko vam bo lahko pri reševanju določene težave ali vprašanja pomagal naš serviser.

Za več informacij obiščite uradno spletno stran ECOVACS ROBOTICS: **www.ecovacs.com**

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb v zasnovi in/ali tehnološki izvedbi tega izdelka z avtorjevo nenehnih izboljšav.

Hvala, da ste izbrali DEEBOT!

Vsebina

1. Pomembna varnostna navodila	4
2. Vsebina embalaže	8
3. Delovanje in programiranje	14
Odstranljiv, ročni sesalnik	22
4. Vzdrževanje.....	24
Ročni sesalnik	28
5. Odpravljanje težav.....	32
Ročni sesalnik	35
6. Tehnične specifikacije.....	36

1. Pomembna varnostna navodila

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električne naprave morate vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe skupaj s sledečim:

PRED UPORABO TE NAPRAVE POZORNO PREBERITE NAVODILA SHRANITE TA NAVODILA.

1. Uporaba te naprave je namenjena otrokom, starejšim od 8 let, in osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in mentalnimi zmožnostmi ali z nezadostnimi izkušnjami in znanjem o pravilni uporabi, razen če te osebe niso bile ustrezno podučene s strani odgovorne osebe in zato razumejo možno tveganje. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje s strani otrok brez nadzora ni dovoljeno.
2. Izpraznite prostor za čiščenje. Odstranite napajalne kable in manjše predmete s tal, ki se lahko zapletejo v napravo. Obrobo preproge spodvijte pod preprogo in poberite predmete, kot so zavese in kuhinjske krpe, s tal.
3. Če so na območju za čiščenje stopnice ali stopnica, upravljajte napravo in zagotovite, da lahko zazna stopnico in pri tem ne pade čez rob. Mogoče boste morali na rob postaviti fizično oviro, da enota ne pade. Prepričajte se, da fizična ovira ne predstavlja nevarnosti za spotikanje.
4. Napravo uporabljajte samo kot opisuje ta priročnik. Uporabljajte samo priključke, ki jih priporoča ali prodaja proizvajalec.
5. Prepričajte se, da električna napetost v vašem objektu ustreza napetosti, označeni na napajalnem priključku in napajalniku.
6. Samo za NOTRANJO gospodinjsko uporabo. Naprave ne uporabljajte zunaj, v komercialnih ali industrijskih okoljih.
7. Uporabljajte samo originalne baterije, ki jih je mogoče polniti, in napajalni priključek ter napajalnik proizvajalca, ki je dobavljen z napravo. Baterije, ki jih ni mogoče polniti, niso dovoljene.
8. Ne uporabljajte brez nameščenega koša in/ali filtrov.
9. Naprave ne uporabljajte na območju s priž-

1. Pomembna varnostna navodila

- ganimi svečami ali lomljivimi predmeti.
10. Ne uporabljajte v izredno vročih ali hladnih okoljih (pod $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ali nad $40\text{ }^{\circ}\text{C}$).
 11. Lasje, ohlapna oblačila, prsti in vsi telesni deli ne smejo priti blizu odprtih in gibljivih delov.
 12. Naprave ne upravljajte v prostoru, kjer spi dojenček ali otrok.
 13. Naprave ne uporabljajte na mokrih površinah ali površinah s stoječo vodo.
 14. Ne dovolite, da naprava pobere večje predmete, kot so kamni, večji kosi papirja ali druge predmete, ki lahko zamašijo napravo.
 15. Naprave ne uporabljajte za pobiranje vnetljivih ali gorljivih materialov, kot so bencin, kartuše tiskalnikov ali kopirnih strojev, prav tako je ne uporabljajte v območjih, kjer so lahko prisotni.
 16. Naprave ne uporabljajte za pobiranje kakršnih koli gorečih ali kadečih se predmetov, kot so cigarete, vžigalice, vroč pepel ali stvari, ki lahko povzročijo ogenj.
 17. Predmetov ne polagajte v sesalni dovod. Ne uporabljajte, če je sesalni dovod blokiran. Dovod mora biti brez prahu, kosmov, las ali drugih stvari, ki lahko zmanjšajo pretok zraka.
 18. Pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla. Ne vlecite ali nosite naprave ali napajalnega priključka ali napajalnika za napajalni kabel, ne uporabljajte napajalnega kabla kot ročaj, ne zapirajte vrat na napajalnem kablu in ne vlecite napajalni kabel okoli ostrih robov ali kotov. Naprave ne smete zapeljati čez napajalni kabel. Napajalni kabel ne sme priti v bližino vročih površin.
 19. Če se napajalni kabel poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov usposobljen serviser, saj je le tako zagotovljena ustrezna varnost.
 20. Če je napajalni priključek ali napajalnik poškodovan, ga ne uporabljajte.
 21. Ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom ali vtičnico. Naprave ali napajalnega priključka ali napajalnika ne uporabljajte, če ne deluje pravilno, če je padel na tla, če je poškodovan, če ste ga pustili zunaj ali pa je prišel v stik z vodo. Popraviti jo mora pro-

1. Pomembna varnostna navodila

- izvajalec ali njegov usposobljen serviser, saj je le tako zagotovljena ustrezna varnost.
22. Vtič morate odstraniti iz vtičnice pred čiščenjem ali vzdrževanjem napajalnega priključka.
 23. Vtič morate odstraniti iz vtičnice pred čiščenjem ali vzdrževanjem napajalnega priključka in napajalnika.
 24. Baterijo morate odstraniti in odložiti v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi preden odstranite napravo.
 25. Izrabljene baterije odlagajte skladno z lokalnimi zakoni in uredbami.
 26. Ne sežigajte naprave, četudi je ta močno poškodovana. Baterije lahko v ognju eksplodirajo.
 27. Če napajalnega priključka ne uporabljate dalj časa vas prosimo, da ga odklopite.
 28. Če napajalnega priključka ali napajalnika ne uporabljate dalj časa vas prosimo, da ga odklopite.
 29. Robot vsebuje baterije, ki jih lahko zamenja samo usposobljeno osebje. Za zamenjavo baterije robota stopite v stik s službo za podporo strankam.
 30. Če robota ne boste uporabljali dalj časa, ga **IZKLUČITE** za skladiščenje in odklopite napajalni priključek.
 31. **OPOZORILO:** Za ponovno polnjenje baterije uporabljajte samo priključno postajo EA10952 in odstranljivo napajalno enoto EA10952, ki sta dobavljeni z napravo.
 32. Izklopite pred čiščenjem ali vzdrževanjem sesalnika.





1. Pomembna varnostna navodila

Za države EU




Pravilno odstranjevanje tega izdelka

Ta oznaka označuje, da tega izdelka ne smete odložiti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki v EU. Da preprečite potencialno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, izdelek reciklirajte odgovorno, da podpirate trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za recikliranje vaše rabljene naprave uporabite zbirne in vračilne sisteme ali stopite v stik s prodajalcem, kjer ste kupili ta izdelek. Na ta način zagotovite varno recikliranje tega izdelka.


	Razred II
	Izolacijski zaščitni transformator pred kratkim stikom
	Napajalnik s preklopom načinov
	Samo za notranjo uporabo

2. Vsebina embalaže

2.1 Vsebina embalaže



Robot




Napajalni priključek



Navodila za uporabo +
hitri vodič




(4) Stranske krtačke




Dodatek za neposredno
sesanje



(2) Pralni krpi za čiščenje
iz mikrovlnen za ponovno
uporabo



Plošča za krpo za čiščenje



Spužvasti filter in visoko
učinkoviti filter

2. Vsebina embalaže



Ročni sesalnik



Razširitvena palica



Orodje za špranje +
krtačka za tkanino





Sesalna glava

Opomba: Slike in ilustracije so samo referenčne in se lahko razlikujejo od videza dejanskega izdelka. Zasnova in specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila.

2. Vsebina embalaže


2.2 Shema izdelka

Robot




2. Vsebina embalaže

Pogled od spodaj





Rezervoar




2. Vsebina embalaže

Napajalni priključek



Ročni sesalnik




2. Vsebina embalaže

Sesalna glava

Gumb za sprostitvev razširitvene
palice/orodja za špranje

Gumb za sprostitvev
pokrova posode za
prah



Gumb za
sprostitvev
posode za prah

Gumb za
sprostitvev baterije

Razširitvena
palica




Gumb za
sprostitvev krtačke
za tkanino

Orodje za špranje



Krtačka za
tkanino




Sesalna glava

Indikator sesalne glave


3. Delovanje in programiranje

3.1 Opombe pred čiščenjem


OPOZORILO: Naprave DEEBOT ne uporabljajte na mokrih površinah ali površinah s stoječo vodo.




Pred uporabo tega izdelka na preprogi s cofastimi robovi zložite robove preproge pod njo.



Mogoče boste morali na rob postaviti fizično oviro, da enota ne pade čez rob.



Odstranite vse predmete iz območja za čiščenje.




Odstranite napajalne kable in manjše predmete s tal, ki lahko ovirajo robota.


3. Delovanje in programiranje

3.2 Hitri začetek


1 Odstranjevanje zaščitnega traku




3 Odstranite izolator



2 Postavitev napajalnega priključka




4 Vstavite ročni sesalnik v napajalni priključek




Opomba: Zagotovite, da je ročni sesalnik varno nameščen na mestu.

3. Delovanje in programiranje


5 Namestitev stranskih krtačk




7 Začetek



6 VKLOP in polnjenje robota DEEBOT



8 Premor




Opomba: Ko DEEBOT zaključi cikel čiščenja, ali pa je baterija skoraj prazna, se DEEBOT samodejno vrne v napajalni priključek. DEEBOT lahko kadarkoli pošljete nazaj v napajalni priključek z aplikacijo ECO-VACS ali s pritiskom tipke AUTO na robotu za 3 sekunde.

Opomba: Upravljalna plošča robota ni več osvetljena ob premoru delovanja robota za nekaj minut. Pritisnite gumb za SAMODEJNI način na robotu DEEBOT, da ga prebudite.

3. Delovanje in programiranje

9 IZKLOP



Opomba: Vse zgoraj omenjene funkcije lahko omogočite v aplikaciji. Prenesite aplikacijo ECOVACS za dostop do funkcij, vključno z izbiro načina čiščenja, nadzorom pretoka vode, načrtovanjem čiščenja, virtualno omejitvijo ipd.




✓ iOS 9.0 ali novejši ✓ Android 4.0 ali novejši

Opomba: Ko DEEBOT ne deluje, priporočamo, da ostane VKLJUČEN in se polni.


3. Delovanje in programiranje

3.3 Izbiranje možnosti sesanja

Možnost glavne krtačke: Najboljša izbira za globoko čiščenje s kombinacijo glavne krtačke in močnejšega sesanja.




Dodatek za neposredno sesanje: Najboljša izbira za vsakodnevno čiščenje. Ta možnost sesanja je zasnovana posebej za pobiranje las brez zapletanja in je popolna za lastnike hišnih ljubljencev.




3. Delovanje in programiranje

Namestite dodatek za neposredno sesanje


1



2




3




Namestite dodatek za glavno krtačko


1



2




3




3. Delovanje in programiranje

3.4 Sistem čiščenja s krpo OZMO

1




2



3. Delovanje in programiranje

3



Opomba: Rezervoar mora biti med čiščenjem ali polnjenjem vedno nameščen.


3. Delovanje in programiranje

3.5 Odstranljiv ročni sesalnik

DEEBOT ima odstranljiv ročni sesalnik s priključki za čiščenje drugih površin in ne samo tal.


1 Namestite orodje za špranje

Opomba: Vstavite okrogli konec v ročni sesalnik. Za dodajanje prilagodljive dolžine lahko namestite razširitveno palico.



2 Namestite krtačko za tkanino



Opomba: Če želite uporabljati krtačko za tkanino, najprej pritrdite en konec na orodje za špranje. Za dodajanje prilagodljive dolžine lahko namestite razširitveno palico.



3. Delovanje in programiranje

Upravljanje ročnega sesalnika

Pritisnite in zadržite gumb za vklop ročnega sesalnika za zagon ali sprostite gumb za vklop za zaustavitev ročnega sesalnika.



Opomba: Za odstranitev razširitvene palice in krtačke za tkanino. Pritisnite gumb za sprostitvev na ročnem sesalniku ali na orodju za špranje.

3 Namestitev sesalne glave




4. Vzdrževanje


Pred čiščenjem in vzdrževanjem robota DEEBOT ga IZKLOPITE ter odklopite napajalni priključek.

4.1 Sistem čiščenja s krpo OZMO


1




2




3




4



5




6




4.2 Koš za smeti in filtri


Koš




1




2




3



4



5




4. Vzdrževanje

4.3 Glavna krtačka, dodatek za neposredno sesanje in stranske krtačke


Opomba: Večfunkcijsko orodje za čiščenje je dobavljeno za enostavno vzdrževanje. Bodite pazljivi, saj ima to čistilno orodje ostre robove.

Glavna krtačka


1




2




3






Dodatek za neposredno sesanje





Stranske krtačke



4.4 Drugi sestavni deli



Opomba: Pred čiščenjem stikov za polnjenje robota in priključkov napajalnega priključka **IZKLOPITE** robota in odklopite napajalni priključek.




4. Vzdrževanje


4.5 Ročni sesalnik

Opomba: Redno izpraznjajte prozorno posodo za prah in vedno preden prah doseže črto MAX za optimalno delovanje sesanja.





1 Odstranite ročni sesalnik



2 Odstranite prah




3 Očistite prozorno posodo za prah in filter



4. Vzdrževanje

4 Očistite filter za izstop zraka



4.6 Redno vzdrževanje

Da bo robot DEEBOT deloval z največjo zmogljivostjo, opravljajte vzdrževanje in zamenjave v skladu z naslednjo pogostnostjo. Večfunkcijsko orodje za čiščenje je dobavljeno za enostavno vzdrževanje. Bodite pazljivi, saj ima to čistilno orodje ostre robove.

Del robota	Pogostnost vzdrževanja	Pogostnost zamenjave
za ponovno uporabo	Po vsaki uporabi	Vsaki 50 čiščenj
Koš za smeti/rezervoar/plošča za krpo za čiščenje	Po vsaki uporabi	/
Stranska krtačka	Enkrat na 2 tedna	Vsaki 3-6 mesecev
Glavna krtačka	Enkrat na teden	Vsaki 6-12 mesecev
Spužvasti filter/visoko učinkoviti filter	Enkrat na teden (dvakrat na teden, če imate hišne ljubljence)	Vsaki 4-6 mesecev
Univerzalno kolesce Tipala proti padcu Odbojnik Stiki za polnjenje Stika napajalnega priključka	Enkrat na teden	/

Opomba: ECOVACS proizvaja različne nadomestne dele in sklope. Stopite v stik s službo za pomoč uporabnikom za več informacij o nadomestnih delih.

5. Odpravljanje težav

Št.	Okvara	Možni vzroki	Rešitve
1	DEEBOT se ne polni.	DEEBOT ni VKLJUČEN.	VKLJUČITE ga.
		DEEBOT se ni povezal z napajalnim priključkom.	Prepričajte se, da so napajalni stiki robota priključeni na kontakte napajalnega priključka.
		Baterija je popolnoma prazna.	Ponovno aktivirajte baterijo. VKLOPITE napravo. Ročno postavite robota DEEBOT na napajalni priključek, ga odstranite po 3-minutnem polnjenju, ponovite 3-krat; nato normalno napolnite.
2	DEEBOT se ne more vrniti na napajalni priključek.	Napajalni priključek ni pravilno postavljen.	Glejte razdelek 3.2 za pravilno postavitev napajalnega priključka.
3	DEEBOT se je med delovanjem zataknil in zaustavil.	DEEBOT se je zapletel s predmetom na tleh (električni kabli, zavese, rob preproge ipd.).	DEEBOT se bo sam poizkusil rešiti težav. Če mu ne bo uspelo, ročno odstranite ovire in ga znova zaženite.
4	DEEBOT se vrne v napajalni priključek pred zaključkom čiščenja.	Ko je stanje napolnjenosti baterije nizko, se robot DEEBOT samodejno preklopi v način vrnitve k napajalniku in se vrne v napajalni priključek za ponovno polnjenje.	To je običajno. Rešitev ni potrebna.
		Časi delovanja so odvisni od talne podlage, zapletenosti prostora in izbranega načina za čiščenje.	To je običajno. Rešitev ni potrebna.

5. Odpravljanje težav

Št.	Okvara	Možni vzroki	Rešitve
5	DEEBOT ne opravi samodejnega čiščenja ob nastavljenem času.	Funkcija časovnega načrtovanja opravi je preklicana.	Programirajte DEEBOT za čiščenje ob določenih časih z aplikacijo ECOVACS.
		Funkcija neprekinjenega čiščenja je VKLJUČENA in DEEBOT je ravno zaključil s čiščenjem nastavljenega območja za čiščenje.	To je običajno. Rešitev ni potrebna.
		DEEBOT je IZKLJUČEN.	VKLJUČITE ga.
		Stanje baterije robota DEEBOT je nizko.	Robot DEEBOT naj bo VKLJUČEN in priključen na napajalnem priključku, da bo za delovanje vedno na voljo polna baterija.
		Sesalni dovod robota je blokiran in/ali so v komponentah ostale smeti.	IZKLJUČITE DEEBOT, očistite koš za smeti in obrnite robota. Očistite sesalni dovod robota, stranske krtačke in glavno krtačko, kot je opisano v poglavju 4.
6	DEEBOT ne očisti celotnega območja.	Območje za čiščenje ni pospravljeno.	Odstranite manjše predmete s tal in počistite območje za čiščenje, preden DEEBOT začne čistiti.

5. Odpravljanje težav

Št.	Okvara	Možni vzroki	Rešitve
7	DEEBOT zgreši točke za čiščenje ali ponovno očisti že očiščeno območje.	DEEBOT samodejno počisti zgrešeno območje.	To je običajno. Rešitev ni potrebna.
8	DEEBOT se ne more povezati z domačim omrežjem Wi-Fi.	Nepravilno uporabniško ime ali geslo domačega omrežja Wi-Fi.	Vnesite pravilno uporabniško ime ali geslo domačega omrežja Wi-Fi.
		DEEBOT je zunaj območja signala vašega domačega omrežja Wi-Fi.	Prepričajte se, da je DEEBOT v območju signala vašega domačega omrežja Wi-Fi.
		Nastavitev omrežja se je začela, ko DEEBOT še ni bil pripravljen.	VKLOPITE glavno stikalo. Kratko pritisnite gumb za ponastavitev (reset) za 1 sekundo in ga sprostite. DEEBOT je pripravljen na nastavitev omrežja, ko zaigra melodijo in lučka indikatorja Wi-Fi počasi utripa.
		Posodobiti morate operacijski sistem vašega mobilnega telefona.	Posodobite operacijski sistem vašega mobilnega telefona. Aplikacija ECOVACS deluje na sistemu iOS 9.0 ali novejšem, Android 4.0 ali novejšem.

5. Odpravljanje težav

Ročni sesalnik

Št.	Okvara	Možni vzroki	Rešitve
1	Ročni sesalnik ne more delovati	Napolnjenost baterije je nizka.	Napolnite ročni sesalnik.
2	Ročni sesalnik izgubi sesalno moč.	Krtačka za tkanino ali razširitvena palica sta blokirani.	Očistite krtačko za tkanino in razširitveno palico v doglednem času.
		Prozorna posoda za prah je polna.	Odstranite prah iz prozorne posode za prah in jo očistite v doglednem času.
		Filter je blokirani.	Redno čistite filter.
3	Ročni sesalnik je prevroč.	Filter je blokirani.	Redno čistite filter.
4	Prah izhaja iz posode za prah.	Prozorna posoda za prah ni pravilno nameščena.	Ponovno namestite prozorno posodo za prah.
5	Sesalna glava ne deluje več. Indikator sesalne glave se izklopi in indikator delovanja na ročnem sesalniku utripa rdeče.	Sesalna glava deluje s preveč upora na preprogi ali se zaplete.	Ponovno vključite ročni sesalnik in prilagodite kot sesalne glave, da se lahko gladko premika po preprogi.

6. Tehnične specifikacije

Model	DG7G		
Delovna napetost	14,8 V enosmerni tok		
Model napajalnega priključka	CH1459F		
vhod	24 V DC 3,75 A	Izhod	20 V enosmerni tok (za DEEBOT)/ 24 V enosmerni tok (za ročni sesalnik), 1 A, 44 W
Model ročnega sesalnika	ZB1511E		
Delovna napetost ročnega sesalnika	18,5 V enosmerni tok		
Laser	maks. moč: 2,5 mW Frekvenca: 1,8 KHz Hitrost vrtenja: 300±5 krogov/min		
Frekvenčni pasovi	2412-2472 Mhz		
Napajalnik: EA10952			
Vhodna napetost: 100–240 V dvosmerni tok 50/60 Hz 2,5 A		Izhodna napetost: 24V enosmerni tok 3,75 A	
Stanje pripravljenosti prek omrežja	manj kot 3,00 W		

Izhodna moč modula WIFI je manjša od 100 mW.

Opomba: Tehnične specifikacije in specifikacije zasnove se lahko spremenijo zaradi nenehnega izpopolnjevanja izdelka.

EU-Declaration of conformity

Document number:0045

Manufacturer: Ecovacs Robotics Co., Ltd.

Address:No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.

Product designation: Automatic battery-operated cleaner

Brand: 

Model: DG7G,DG7G.**(*=0-9)(the first * denote different colours,the second * denote different accessories.)

Specification: Electrical appliances for household and similar purposes

EC Regulations or Directives:

RED	Directive 2014/53/EU
RoHS	Directive 2011/65/EU
WEEE	Directive 2012/19/EU
REACH	Directive 1907/2006/EC
Eco-design	Directive 2009/125/EC

Standards the product is in conformity with:

EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014 +A13:2017
EN 61558-1:2005 + A1:2009
EN 61558-2-16:2009 + A1:2013
EN 62233:2008
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 300 328 V2.1.1
Draft EN 301 489-1 V2.2.0
Draft EN 301 489-17 V3.2.0
EN 62311:2008
EN 50564: 2011

Signature: 

General Manager: ZhuangJianhua

Date:2018-10-29

Ecovacs Robotics Co., Ltd

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,
Jiangsu Province, P.R.China

DG7G-EU-EN-IM2018R01